

Grazie per aver acquistato la lampada led "C-Light" progettata e prodotta in Finlandia dalla Ditta Cam Company Ltd Oy.

La lampada led a 2 milliwatt, che hai acquistato, ti permette di illuminare il buio intorno a te in modo economico, sicuro e pratico in ambienti interni ed asciutti, dove abiti, lavori o dove ti muovi.

Collegata ad un carica batterie funzionante, la lampada funziona anche in automobile o in barca. La luce proveniente dalla lampada consente di distinguere i contorni e gli ostacoli, di porre attenzione ai gradini, nonché di trovare la spina per il carica batterie.

Informazioni generali

La lampada led C-light è stata progettata per essere usata come una fonte di illuminazione locale collegata ad un carica batterie da 3,7...15 VCC. L'attacco della lampada è adatto per una spina a costruzione circolare di 3,5 mm, che si trova normalmente nel carica batterie del telefono cellulare. Il comune carica batterie del telefonino cellulare, in Finlandia, si adatta perfettamente all'alimentatore della C-Light.

La C-Light può essere utilizzata anche come portachiavi fissandola all'apposito anello, ad una catenella oppure ad un qualsiasi aggancio adatto per le chiavi. In questo caso la lampada può essere utilizzata, se si collega al carica batterie prima di andare a dormire. Le chiavi si trovano facilmente anche al buio o in viaggio. La C-Light, infatti, consente di sentirsi a proprio agio anche in un ambiente estraneo.

La lampada C-Light può essere lasciata negli stessi punti dove generalmente si lascia il carica telefonino, ossia sul tavolino del telefono in entrata, su uno scaffale dei libri, sul piano di lavoro in cucina, nella stanza dei bambini, in camera da letto oppure in bagno. Per direzionare la luce, la lampada può essere messa in diverse posizioni approfittando inoltre del cavo di alimentazione che dà una maggiore libertà di movimento. La lampada può essere utile ad esempio in soffitta o in garage dove migliora la luminosità e quindi il comfort di utilizzo dell'ambiente.

Ogni informazione fornitaci circa la tua esperienza nell'utilizzo della C-Light in diverse situazioni sarà apprezzata. Allega il tuo nominativo ed il tuo indirizzo, sorteggiamo costantemente dei piccoli premi per chi ci ritorna le informazioni richieste.

Produttore e contatti

Cam Company Ltd Oy tel: 00358-2-723 2222
Satamakatu 38 ,
24100 SALO,
FINLANDIA
<http://www.camcompany.fi>

Istruzioni d'uso

1a. Controllare che l'energia in uscita dal carica batterie che volete utilizzare sia almeno 3,7 V = (CC) ed al massimo 15 V = (CC). Normalmente il carica batterie riporta la seguente marcatura: Output (Uscita): CC 5 V 350 mA. Se la tensione continua del carica batterie varia tra 3,7 – 15 volt allora il carica batterie potrà essere utilizzato per caricare la lampada C-Light.

1 b. Il carica batterie deve essere collegato in modo tale che il segno + si trovi nel centro della spina. Solitamente sul carica batterie si trova la seguente marcatura di polarità: \ominus \oplus Il segno meno è collegato al cerchio esterno ed il segno più al centro del cerchio. In caso di dubbio sull'adeguatezza del carica batterie, rivolgersi a un negozio di componenti elettrici, a un rivenditore di telefoni cellulari oppure direttamente alla Cam Company, 00358-2-7232222.

2. Verificare che il carica batterie si adatti all'attacco circolare da 3,5 mm della lampada C-Light. Se la spina è adatta, allora si potrà collegare il carica batterie alla corrente elettrica e la luce del led della C-Light si accenderà. Se la luce non si accende, controllare la presa di corrente e il funzionamento del carica batterie. Nel caso in cui nella presa di corrente ci sia elettricità, che il carica batterie sia intatto, che la tensione sia corretta e che la presa sia adatta ma la luce non si accende, spedire la C-Light alla nostra fabbrica per un controllo.

3. Scegliere una posizione adeguata per collocare la lampada C-Light. Il massimo di luminosità si ottiene se la luce viene rivolta verso una superficie riflettente, come ad esempio una parete bianca o uno specchio. La lampada può essere fissata mediante i fori presenti sulla parte superiori oppure la parte inferiore può essere fissata con una calamita o un adesivo. Inoltre si può appendere dal cavo di alimentazione.

Per un futuro sicuro, la lampada C-Light è al tuo servizio per tanto tempo, il led dura circa 4 anni! Al termine dell'utilizzo può essere gettata in un comune contenitore per il riciclo dei componenti elettrici. Il dispositivo non contiene sostanze nocive e le parti in plastica sono di plastica riciclabile.

Attenzione!

La lampada C-Light non è apribile né riparabile se non nella nostra fabbrica. I componenti inclusi nel dispositivo non sono asportabili o utilizzabili in altri apparecchi. La C-Light non è adatta ad un utilizzo in spazi aperti e neppure in quegli spazi, dove l'uso del carica batterie è vietato.

Garanzia

Il prodotto ha una garanzia di 1 anno se utilizzato secondo le istruzioni. La garanzia parte dal momento dell'acquisto del prodotto nuovo. La garanzia è valida quando il prodotto danneggiato viene spedito con i dati dell'acquirente e la copia dello scontrino d'acquisto alla nostra fabbrica per definizione e controllo del danno. Se dopo il controllo risulterà evidente che il prodotto non è stato aperto, né è stato collegato ad un voltaggio maggiore di quello consentito, la fabbrica restituirà il prodotto riparato oppure ne invierà uno nuovo rimborsando altresì le spese di spedizione sul conto bancario del cliente.